



10	小ネジ	4
9	モーター&ギヤヘッド	1
8	小ネジ用ナット	4
7	ブラケット	1
6B	カップリングB	1
6A	カップリングA	1
5	六角ロングナット	1
4	六角低ナット	1
3	平ワッシャ	1
2	窓ガラス	1
1	軸&ブレード部	1式
NO	PARTS	QTY

#### 分解手順

- ブラケット(7)からモーター&ギヤヘッド(9)を取り外す
- カップリングA(6A)を分解する
- (5)(4)の順にナットを緩め、平ワッシャ(3)を取り外す
- 窓ガラス(2)が破損しないように注意しながら
- 軸&ブレード部(1)を窓ガラス(2)から分離する

#### 組付手順

- 軸&ブレード部(1)を窓ガラス(2)に取り付ける
- ブラケット(7)を平ワッシャ(3)低ナット(4)で仮止めする
- ロングナット(5)を取り付ける(締め込まない)
- 軸&ブレード部(1)の軸端にカップリングA(6A)を取り付ける
- モーター&ギヤヘッド(9)をブラケット(7)に固定する
- (1)と(9)の軸同士のセンタを合わせ、(4)(5)で固定する
- (4)(5)締め付け時は、(2)の破損に注意する

#### 注 記

- 軸&ブレード部(1)の分解組付けについて
- ⇒WWシリーズのガラス及びO-リング交換要領図を参照下さい
- ⇒図面番号: WW-90162C-3

自動ワイパー付窓 (分解組付要領図)  
適用モデル (AWBシリーズ / AWB-Fシリーズ)

DESIGN	DATE	SCALE	DWG NO
STA	24/09/24	FREE	AW-90160B