

## 防滴ステンレスLED透視灯取扱説明書

サニーテクノ株式会社

〒657-0037

神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

### (安全上の警告)

- ・透視灯を紙や布等でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。  
⇒火災の原因となることがあります。
- ・LED電球の交換及び清掃のときは、必ず電源を切ってください。  
⇒感電の原因となることがあります。

### (安全上の注意)

- ・LED電球及びターミナルボックス等の取付けは、確実におこなってください。  
⇒落下、漏電及び過熱の原因となることがあります。
- ・LED電球をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをついたりしないでください。  
⇒けが及び破損の原因となることがあります。
- ・防滴構造ですが、取付角度は下向き45度以上で使用しないでください。  
⇒漏電及び破損の原因となることがあります。

### (使用上の注意)

- ・供給電源は必ずAC100Vであることを確認してください。  
⇒直流電源では使用しないでください。
- ・水洗いや分解、改造はしないでください。  
⇒故障の原因となります。
- ・LED電球を長時間直視しないでください。  
⇒目に悪影響をおよぼすことがあります。
- ・LED電球には光色、明るさにバラツキがあります。  
⇒LED素子にバラツキがあるからです。
- ・LED電球の定格寿命は使用状態により異なりますが、約3万～4万HRです。