

(安全上の警告)

- ・接合時の操作状態において、ジョイントには絶対に触れないでください
⇒触れますと重大な人身事故になる恐れがあります

(使用上の注意)

- ・下部ジョイントにホース口等を取付ける場合は、図1の通り必ず下部ジョイントを固定して、取付けてください
⇒下部ジョイントを固定しないで、取付けますと破損します
- ・上部ジョイントの設定は、最下限の位置にて図2の通りC寸法は5～10mmの範囲内で、同一寸法に設定してください
⇒5mm以下に設定しますと破損の原因となります
- ・下部ジョイントとホース等の取付は、下部ジョイントに垂直荷重以外は作用しないように、取付けてください(図2)
⇒垂直荷重以外の荷重が作用しますと、破損の原因となります
⇒下部ジョイントの吊下荷重は、約200N以下としてください
- ・Oリングの交換は、Oリング溝に均等に挿入してください
⇒真空操作に悪影響する原因となることがあります
- ・上部ジョイントの接合面には、キズ等をつけないでください
⇒真空操作に悪影響する原因となることがあります

(下部ジョイントのスプリング反力)

C = 5mm (F = 約400N) C = 10mm (F = 約350N)

