

サニタリーフィルター取扱説明書

サニーテクノ株式会社

〒657-0037

神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

(安全上の警告)

- ・最高使用温度(下記)以上では、絶対に使用しないでください。
⇒パッキン材質がバイトン及シリコンの場合(150℃)
- ・最高使用圧力(下記)以上では、絶対に使用しないでください。
⇒ケーシング(真空~0.2MPa)
⇒入口、出口の差圧(MAX0.2MPa)

(使用上の注意)

- ・フィルターエレメントは細目、荒目を確認の上取付けてください。
⇒逆に取付けて使用しますと、フィルターエレメントが破損します。
⇒但し、表裏の網目が同じ場合は取付の方向性はありません。
- ・エキセントタイプのケーシングは、ヘルール側面のポンチマークを必ず合わせて取付けてください。
- ・サニタリークランプは確実に、取付けてください。
⇒確実に取付けないと、液漏れの原因となります。

